

Mechanical Number Information

									FP	0803	-	03	(F)	-	3U5TE	13	14	15
									1 2	3456		8 9	10	11	12			
Part type									Heat-spreader, heat-sink									
KK																		
FP	Front panel																	
Project number																		
0803	0806	0807	0808	0813	0817	0818	0820	0821	0835									
0865																		
Part Revision																		
01	Revision 1 (initial)																	
(Option)																		
F	Front																	
B	Back																	
Adition information																		
										</								